



Guía de Inicio Rápido

TVXBC1

V1.0

TVXBC1

¡Gracias por seleccionar nuestro producto!
Esta es una guía de inicio rápido aplicable solo para el modelo TVXBC1.

Antes de usar el producto, por favor lea detenidamente esta guía.

Distribución de Botones.



- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. PTT | 12. Cámara principal |
| 2. Capturar imagen | 13. Sensor de lúmenes |
| 3. Flash | 14. Sensor infrarrojo |
| 4. SOS | 15. Bocina |
| 5. Iniciar grabación | 16. NFC |
| 6. Conector USB | 17. Led tipo policial |
| 7. Grabación de video | 18. Cubierta de batería |
| 8. Led de estatus | 19. Marca de archivo clave |
| 9. Sensor de posición | 20. Cambio de canal |
| 10. Luz flash | 21. Ajuste de volumen |
| 11. Cámara secundaria | |

TVXBC1



- 22. Encendido/Apagado
- 23. Ranura para clip
- 24. Cámara trasera
- 25. Pantalla táctil
- 26. Botones de navegación táctil
- 27. Cambiar cámara frontal/trasera
- 28. Sensor de huella
- 29. Conector para cargador de escritorio
- 30. Foto tipo "selfie"

Contenido del empaque

- Equipo TBXBC1
 - 1 Batería de 3 500 mAh
 - 1 Cable USB
 - 1 Adaptador ca/cc
- Tensión de alimentación: 120 Vca
Frecuencia: 50-60Hz
Corriente de 0.2A
Tensión de alimentación salida: 5 Vcc
Corriente 2A
- 1 Clip

TVXBC1

Instalación de Batería

1. Tire de la perilla de la batería para girar en la dirección de las manecillas del reloj.
2. A continuación, jale levemente hacia abajo
3. Coloque la batería en el espacio asignado.
4. Cierre la tapa y gire la perilla ahora en la dirección contraria.



Carga de Batería

Levante la cubierta protectora de hule que se encuentra en la parte superior del equipo y está marcada con el símbolo USB.

Ahora conecte el cable USB al equipo como se muestra a continuación:



Localización de IMEI

En caso de requerir saber el número IMEI de su equipo, lo puede localizar ingresando a la aplicación teléfono y tecleando el siguiente código: *#06#

Cuidado del equipo

Asegúrese que el equipo este instalado en un lugar ventilado y con buena disipación de calor, esto con el fin de un correcto funcionamiento.

No intente abrir o reparar el equipo.

No coloque el equipo cerca de productos corrosivos, soluciones o agua.

No coloque objetos encima del equipo, ya que esto puede hacer que no tenga una correcta disipación de calor.

Limpieza y mantenimiento

Si desea limpiar el equipo, utilice un paño limpio y seco para retirar el polvo o mugre.

En ningún caso use agua o agentes limpiadores.

Asegúrese que antes de limpiarlo el equipo este apagado y sin alimentación eléctrica.

Importador

Producto: Cámara Inteligente de auto-grabación

Marca: TeamVOX

Modelo: TVXBC1

Importador: Servicios Troncalizados S.A de C.V.

Domicilio: Avenida Revolución N°639, 4to Piso, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, C.P.03800, Ciudad de México, México. Teléfono: 55 54820210

País de origen: China

Para más información o asesoría acerca de la instalación de este producto, por favor contáctenos vía e-mail en: soporte@teamvox.com

Información de seguridad

Para protegerse usted mismo y a otros de cualquier daño, por favor asegúrese de leer y entender la información siguiente, antes de utilizar su equipo:

- Evite temperaturas extremas. El equipo opera desde 10°C bajo cero hasta 50°C.

- No someta el equipo a radiación de equipos caseros convencionales, como calentadores, hornos de microondas, equipo de cocina de alta presión, etc.

- No manipule el celular con las manos mojadas, cuando éste esté en fase de carga eléctrica.

- Apague el teléfono en ambientes explosivos, como estaciones de combustible, instalaciones de gas, refinerías, etc.

- Acate todas las instrucciones y normas de seguridad en áreas de riesgo o de uso restringido de equipo de comunicación.

- No opere el equipo celular si está conduciendo un vehículo. Utilice accesorios de manos libres para contestar llamadas únicamente.

- Utilice la función de "Modo Avión" al viajar en alguna aeronave.

- Respete las restricciones de uso de equipo de radiocomunicación en hospitales y ambulancias, cerca de equipos médicos para soporte de vida, etc.

- No use el equipo celular cerca de un marcapasos, utilice accesorios de manos libres para su operación y mantenga al menos a 30cm de distancia de este.

- Si usted utiliza alguna prótesis auditiva, consulte con el fabricante de la misma para información sobre interferencias causadas por equipo celular.

- Si cuenta con alguna prótesis o equipo médico susceptible a interferencias, consulte con el fabricante de las mismas para entender cómo afectaría el uso de un dispositivo celular y las prácticas seguras en la operación de los mismos.

- El manejo de baterías, genera riesgos si no se utilizan de manera adecuada. No permita que niños pequeños o mascotas, se lleven a la boca la batería.

- No genere cortos circuitos con los bornes de la batería, ni los acerque a materiales conductivos ni la sumerja en líquidos.

- La batería recargable provista, opera con un voltaje de carga de 4.3V a una temperatura ambiental desde 0°C hasta 40°C.

- Existe riesgo alto de explosión y daños causados por el uso de baterías no autorizadas (genéricas) además de que los daños no están cubiertos por la garantía.

- No apunte la luz de flash de la cámara ni la antorcha de luz de LED hacia los ojos de personas y animales.

- El uso de audífonos o accesorios de audio con volumen alto, pueden ocasionar pérdidas en la capacidad auditiva con el uso prolongado de las mismas. Tampoco use el altavoz del equipo cerca del oído.

- No abra el equipo fuera de la operación normal de la tapa y cubiertas de hule. El des-ensamble de piezas y la apertura del equipo invalidan su garantía.

- Utilice únicamente los talleres autorizados por TeamVOX para solicitar la revisión y reparación de su equipo, el uso de talleres no autorizados invalidará automáticamente su garantía.

Tasa de Absorción Específica Specific Absorption Rate (SAR)

La medida de radiación que acepta el equipo (SAR) cumple con las disposiciones Europeas y Americanas para este tipo de equipo de radiocomunicación. El límite Europeo está definido como 2.0W/kg. El uso del dispositivo TVXBC1 a nivel del oído, es de 0.606W/kg y de 0.479W/kg para cualquier otra parte del cuerpo. El ambiente de pruebas realizadas se hizo conforme al estándar de Exposición a RF para la operación típica y común de los usuarios de telefonía celular, con la parte posterior del mismo a 1cm de distancia del cuerpo. Los accesorios como clips para cinturón, fundas de transporte o similares, NO deben contener partes metálicas para mantener el cumplimiento de estos valores de exposición a RF. El uso de accesorios con partes metálicas no está recomendado. De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y de la Oficina para la Administración de Alimentos y Medicinas en Estados Unidos de América, se sugiere el uso de accesorios tipo "Manos Libres" para mantener el dispositivo celular alejado del cuerpo durante su operación, para aquellos individuos que deseen reducir su riesgo a la exposición a señales de Radiofrecuencia, así como reducir el tiempo promedio de uso de este tipo de equipos.

Este equipo cumple con las normas de Exposición a Radiación dictadas por la FCC de los Estados Unidos de América, para ambientes no controlados. El usuario final debe apearse a las instrucciones y recomendaciones de operación indicadas en el presente Manual de Usuario, para mantenerse seguro respecto a la exposición a señales de Radiofrecuencia, donde el límite establecido (SAR) es de 1.6W/kg. NOTA: Este equipo fue probado bajo la normativa Parte 15 de las Reglas de FCC cumpliendo de conformidad con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B, para proveer protección contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo por su naturaleza irradia y recibe radiación RF, por lo que, si no es usado conforme a las instrucciones específicas del fabricante, pudiera generar interferencias en sistemas de radiocomunicación. No se garantiza la no-interferencia nociva para todos los sistemas de RF. Si el equipo llegase a causar interferencia en aparatos televisores, se recomienda la reorientación de la antena e incrementar la distancia entre el equipo televisor y el equipo celular.

Legenda de Interferencia: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- 2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Limitaciones Legales

Los Contenidos, Servicios y Aplicaciones que pueden ser instalados y usados en este dispositivo, pertenecen a terceros, quienes protegen la propiedad intelectual y las mismas por medio de Registro de Propiedad, Patentes, Marcas comerciales, etc. Que pueden estar protegidas por leyes y tratados internacionales, para uso personal, comercial o no comercial, etc. La falta de una licencia para operar aplicaciones, obtener contenidos y Servicios de las mismas, inhibe el derecho al usuario a su uso y explotación.

Adicional a las limitantes anteriores, a menos que se tenga consentimiento expreso y válido por el dueño de los contenidos, servicios y aplicaciones, usted no puede de forma alguna, modificar, copiar, publicar, transmitir, vender o explotar de manera alguna por métodos conocidos o que se generen de alguna manera, los mismos. TeamVOX, no provee alguna garantía expresa o implícita sobre los derechos de las aplicaciones, contenido y servicios de los terceros. Expresamente se indica que no acepta garantía alguna sobre los términos y condiciones aceptados por el usuario, ante leyes y regulaciones de manera alguna, incluyendo, pero no limitado al usufructo comercial para cualquier propósito.

TeamVOX no se responsabiliza por el correcto funcionamiento o la continuidad de servicios provistos en aplicaciones de terceros, así como la disponibilidad de los contenidos de las mismas que se sujetan a las condiciones de transmisión de datos por redes celulares de terceros, fura de nuestro control. EL usuario acepta al usar el dispositivo, que mantendrá a salvo a TeamVOX de cualquier controversia particular con cualquiera de los proveedores de aplicaciones, servicios y contenidos utilizados en el dispositivo TVXBC1 y por su cuenta realizará sus controversias legales, directamente con el Tercero que provee la Aplicación, Contenidos y Servicios que instale en el dispositivo. No hay casos de excepción a esta regla.